



**Bygge av portomfattning (portens monteringsyta)**

Porten måste vara säkert fastsatt i huskroppen och därför är det viktigt att omfattningen är utförd på rätt sätt.

Porten monteras på **insidan** av portöppningen (dagöppningen) och kräver en monteringsyta på  $100\text{ mm}$  på varje sida av öppningen samt minst  $480\text{ mm}$  monteringsyta ovanför portöppning och höglyfthöjd för fjäderpaket.

Det är viktigt att monteringsytorna är i liv, dvs. är i samma plan, är släta och ej skevar. Portöppningen ska vara i lod och våg samt ha rätvinkliga hörn (kryssmät för att kontrollera).

**Obs! Är golvet inte i våg måste porten ändå monteras i våg för att den ska fungera på rätt sätt.**

Materialet i omfattningen kan vara trä, stål eller murverk.

□ = Minsta fria yta som krävs för montering